


PŘEDKLADY V OBLASTI PRŮKACHE:
 OHLAVKY PŘEDKLADY 500 PRŮVODNÝ PUSKOVÝ SYSTÉMOVÉ KERAMICE PŘEDKLADY
 PŘEDKLADY 1. 150 MM PŘEDKLADY 5. 140 MM
 PŘEDKLADY 1. 125 MM PŘEDKLADY 5. 115 MM
 PŘEDKLADY 1. 100 MM PŘEDKLADY 5. 115 MM SPOLE (115+P500)
 OHLAVKY PŘEDKLADY = SVĚTLOSTVĚTNOVÝ OHLAVKY 1 MM 250 MM

TABULKA DEKÝ NEBEŽNÝCH PŘEDKLADY:

SVĚTLOSTVĚTNOVÝ	DEKÝ PŘEDKLADY
700	1050
800	1250
900	1250
1000	2000
1800	2250
2000	2250
2250	2500

PLOCHÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY POUŽIT I PRO VYTVOŘENÍ NAPRAŽI NAD ŽÁRUBNÍ V OTVORECH NOSNÝCH STĚN
ZDÍVO NAD PŘEKLADEM PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU VÝROBCE (PROMALTOVÁNÍ STYČNÝCH SPÁR, ATD)
+ MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ

PŘEKLADY NAD NIKAMI A DROBNÝMI OTVORY:
 DROBNÉ PŘEKLADY NAD NIKAMI JSOU PROVEDENY ROVNĚŽ Z PLOCHÝCH SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ
 PŘÍPADNĚ JE LZE PROVÉST Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ

[illegible][illegible]